



SF = Standfüße
(Abbildung zeigt ToolBox TB-150 mit optionalen Standfüßen)

Abmessungen ToolBox

ToolBox Modell	B	H	T	K	L	U	V	W	Z
	Breite	Höhe	Tiefe	Abstand von Rückwand zu Rollladentüre oben	Abstand von Rückwand zu Rollladentüre unten	Abstand von Bodenplatte zu Deckel	Lichte Höhe von Rollladentüre	Lichte Weite von Rollladentüre	Durchladehöhe
TB-100 ohne SF	1.028 mm	971 mm	697 mm	540 mm	610 mm	908 mm	794 mm	878 mm	-
TB-100 mit SF	1.028 mm	1.074 mm	697 mm	540 mm	610 mm	908 mm	794 mm	878 mm	103 mm
TB-125 ohne SF	1.270 mm	971 mm	697 mm	540 mm	610 mm	908 mm	794 mm	1.120 mm	-
TB-125 mit SF	1.270 mm	1.074 mm	697 mm	540 mm	610 mm	908 mm	794 mm	1.120 mm	103 mm
TB-150 ohne SF	1.520 mm	971 mm	697 mm	540 mm	610 mm	908 mm	794 mm	1.370 mm	-
TB-150 mit SF	1.520 mm	1.074 mm	697 mm	540 mm	610 mm	908 mm	794 mm	1.370 mm	103 mm
TB-200 ohne SF	1.980 mm	971 mm	697 mm	540 mm	610 mm	908 mm	794 mm	1.830 mm	-
TB-200 mit SF	1.980 mm	1.074 mm	697 mm	540 mm	610 mm	908 mm	794 mm	1.830 mm	103 mm